

M00002554

Document d'installation Grignoteuse sans fil, CN18DSL, 18V, HiKOKI



Description

Grignoteuse sans fil pour la découpe et la réalisation d'évidements dans des tôles en acier doux, acier inoxydable, cuivre et aluminium, ainsi que pour le grignotage de tubes en plastique. Livrée avec 2 batteries Li-ion de 18 V et un chargeur dans un coffret de rangement.

Marque

HiKOKI

Contenu

Grignoteuse sans fil, CN18DSL, 18V, HiKOKI (M00002554)	1x
Batterie Li-ion 18 V	2x
Chargeur de batterie	1x
Poignée supplémentaire	1x
Capot de protection	1x
Poinçon	1x
Porte-matrice	1x
Clé / clé de montage	1x

Sécurité

Lisez les consignes de sécurité du document de sécurité fourni avant utilisation.

MAUNT



1. Situation de départ : le poinçon et le porte-matrice ne sont pas encore montés. Mettez l'interrupteur de la grignoteuse sur arrêt, position 0, vers le bas.



2. Retirez la batterie en appuyant sur le bouton de déverrouillage et en faisant glisser la batterie hors de la grignoteuse.



3. Placez la batterie dans le chargeur et branchez le chargeur sur la prise. L'état de charge de la batterie s'affiche sur le chargeur.

MAUNT



4. Appuyez sur le bouton sur le dessus de la grignoteuse, comme indiqué, et vissez le poinçon à la main.



5. Maintenez le bouton enfoncé et serrez fermement le poinçon avec la clé de 17.



6. Tirez vers l'arrière le mécanisme indiqué sur la photo et glissez le porte-matrice sur le poinçon. Veillez à ce que la goupille s'engage dans l'un des quatre trous du porte-matrice. En choisissant un autre trou, vous modifiez la position du porte-matrice et pouvez découper dans différentes directions avec la grignoteuse.

MAUNT



7. Une fois la batterie placée dans la grignoteuse, appuyez sur le bouton de la batterie. Les quatre voyants indiquent le niveau de charge restant. Si par exemple deux voyants sont allumés, la batterie est encore chargée à environ 50 %.



8. Si vous préférez travailler avec une poignée supplémentaire, vous pouvez visser la poignée fournie sur le dessus de la grignoteuse, comme illustré.



9. Comme illustré, vous pouvez grignoter le matériau dans le sens de la longueur avec la grignoteuse.

MAUNT



10. Comme illustré, en réalisant un trou d'au moins 16 mm dans le matériau, vous pouvez aussi grignoter à partir de ce trou de départ. Placez la grignoteuse dans le trou et grignotez le matériau à partir de ce point.